

0592729_10-2023

Komfort-Zubehörset

Synchro für Schiebetürbeschlag LSD 8


- für zweiflügelige Schiebetüranlagen mit Glastürblatt

MONTAGEANLEITUNG


Zubehörset Synchro Glas

i Querschnitte und Bemaßung


Vereinfachte Darstellung: Wand-/Deckenmontage



50 kg Beschlagn



80 und 120 kg Beschlagn



MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Glas




2x

a




1x

b




1x

c



1x


d



MONTAGEANLEITUNG



Zubehörset Synchro Glas

1 Wandmontage




ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!





Deckenmontage



ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!



MONTAGEANLEITUNG


Zubehörset Synchro Glas

2


50 kg Beschlag



8 bis 8,76 mm




ESG: 14 Nm
VSG: 8 Nm*




80 und 120 kg Beschlag




8 bis 8,76 mm




ESG: 14 Nm
VSG: 8 Nm*



10 bis 10,76 mm



10 bis 10,76 mm




* für eine sicherer Fixierung der Klemmböcken an der VSG-Scheibe wird das Verkleben mit einem Zwei-Komponenten-Kleber empfohlen.


MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Glas

3





4




MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Glas

5



6



ACHTUNG:


Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.

Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!


MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Glas

7









8



MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Glas



9



MONTAGEANLEITUNG



Zubehörset Synchro Glas

10



ACHTUNG:


Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!



MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Glas

11




MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Glas



Piktura Holzbearbeitung GmbH
Otto-Hahn-Straße 23-25
33161 Hövelhof

Telefon: 0 52 57 / 97 95 - 0
Telefax: 0 52 57 / 97 95 - 25
E-mail: info@piktura.de
www.piktura.de



0592730_10-2023

Komfort-Zubehörset

Synchro für Schiebetürbeschlag LSD 8


- für zweiflügelige Schiebetüranlagen mit Holztürblatt

MONTAGEANLEITUNG


Zubehörset Synchro Holz

i Querschnitte und Bemaßung


Vereinfachte Darstellung: Wand-/Deckenmontage



50/65 kg Beschlag



120 kg Beschlag



MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Holz




2x

a




1x

b




1x

c



1x


d



MONTAGEANLEITUNG



Zubehörset Synchro Holz

1 Wandmontage




ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!





Deckenmontage



ACHTUNG:



Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!



MONTAGEANLEITUNG



Zubehörset Synchro Holz

2 50/65 kg Beschlag



* Werte in Klammern gelten für Wippenaufwagen bis 65 kg Türgewicht.

120 kg Beschlag




MONTAGEANLEITUNG


Zubehörset Synchro Holz

3


A-A




B-B







1.



2.





4




MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Holz

5



6



ACHTUNG:


Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.

Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!


MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Holz

7









8



MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Holz



9



MONTAGEANLEITUNG



Zubehörset Synchro Holz

10



ACHTUNG:


Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!



MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Holz

11



MONTAGEANLEITUNG

Zubehörset Synchro Holz



Piktura Holzbearbeitung GmbH
Otto-Hahn-Straße 23-25
33161 Hövelhof

Telefon: 0 52 57 / 97 95 - 0
Telefax: 0 52 57 / 97 95 - 25
E-mail: info@piktura.de
www.piktura.de